




⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

# IDenta Touch&Know



## Kit Teste de Drogas

### Cartão de Procedimento para IDT 0850 Identificação de **Metadona** Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	1	Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	2 Amostra suspeita.	
			<b>Em forma de Pó</b> Encoste o adesivo da Smart Tip™ na amostra. 	<b>Em forma de comprimido</b> Firmemente pressione a Smart-Tip™ no comprimido fazendo movimento circular, até o coletor adesivo estiver coberto de substância. 

Preparação do Teste	3	Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	<b>STOP</b> Não continue até que a sonda esteja bloqueada abaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.	Identificação	4	Com o polegar e o dedo indicador, esprema a câmara 1 até quebrar a cápsula.	5	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
								

Resultados		A aparência de partículas de cor turquesa ou precipitando fora da solução indica a presença de <b>Metadona</b> .
		Se nenhuma cor aparecer, Metadona não está presente.

**Eliminação** É seguro eliminar o kit de teste no caixote do lixo.



**Todos os resultados são presumíveis.**

Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.